

Kamera használat rendje és tudnivalói

A kamera típusa

Canon LEGRIA HF R86

https://www.canon.co.uk/for_home/product_finder/camcorders/high_definition_hd/legria_hf_r86/


Használata

Fel kell nyitni a lencsevédő sapkát és meg kell nyomni a piros gombot, teljesen automatikusan működik. Ha valaki a tárgyalón kívül használja, akkor kérjük, írja ki hol található az eszköz, valamint írja le a használó elérhetőségét. Amennyiben valaki átállítja az alapbeállításokat, akkor használatot követően állítsa vissza! A kamera akkumulátorát csak a kamerához csatlakoztatva lehet tölteni. Használat után mindig hagyjuk a töltőn!

Formátum

Jelenleg a kamera HD felvételre van állítva. így a rögzített videó mérete kb. 30 Mbyte/perc. FullHD felbontást a menüben be lehet állítani (az érintőképernyőn), de akkor a méret természetesen nő.

Videó feltöltés

A videó feltöltéséhez az eszközt az USB-n keresztül a géphez kell csatlakoztatni, majd megnyomni a  gombot, vagy az SD kártyát kivéve lehet a gépre másolni a videókat.

A kisebb fájlméret eléréséhez videó konvertáló programot lehet használni (<https://www.any-video-converter.com/>) Ha HTML5 MP4 formátumot választunk és a videó opcióknál a videó bitrátáját levesszük 512 kb/s-re, ekkor a mérete kb. 5 Mbyte/min lesz, miközben minőségi romlást nem igazán látunk.